

1 COMMENT STOCKER VOS BARRIQUES ?

Stocker vos fûts avec leur emballage d'origine (film plastique/carton).

Stocker vos fûts dans un lieu frais (=16°C) légèrement humide pour éviter tout dessèchement.

2 RECOMMANDATIONS DE MISE EN SERVICE

Le transport et le stockage prolongé peuvent déshydrater le bois. Le bois est une matière vivante et est, sensible à la chaleur, à l'air sec et aux courants d'air.

Il est recommandé de mettre en eau vos fûts Orion au préalable pour assurer leur qualité.

Protocole de mise en eau des fûts :

- Verser 20L d'eau froide non chlorée.
- Bonder et agiter la barrique de façon à mouiller tout le volume intérieur.
- Mettre la barrique à la verticale pendant 12h sur chaque fond.
- Vérifier l'absence de fuite puis débonder.
- Egoutter la barrique bonde en bas
- Entonner dans les 24h, sinon mécher la barrique

▶ Si d'éventuelles fuites apparaissent et persistent au-delà de 24h, n'hésitez pas à contacter votre agent commercial.



PARTENAIRE DE

